Nuki Strahler – Montageanleitung

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten.
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.



Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Strombegrenzung und Garantiebedingungen

Der Ausgangsstrom ist werkseitig auf **maximal 600 mA** voreingestellt und darf ausschliesslich bis zu dieser Leistungsgrenze genutzt werden; eine Erhöhung ist unzulässig, kann zu einem Defekt führen und schliesst jegliche Garantie aus, während eine Reduzierung der Leistung zulässig ist.







